

Verdrahtungsplan M24 + SM7 + AIR4

- (1) Bitte hochwertige und verpolungssichere (!) Steckverbindung benutzen.
- (2) Für Akku- und Motorkabel empfehlen wir Kabel mit mindestens 1,5mm².
- (3) Der Motor sollte mit 2 oder 3 Kondensatoren entstört sein (ENT Motor-Entstöratz).
- (4) Über die beiden dreiadrigen Kabel vom M24 zum Empfänger werden alle Servos mit Strom versorgt (BEC). Diese Kabel bitte nicht verlängern.

- (5) Der gemeinsame Pluspol der Lampen kann wahlweise mit einer oder beiden "+" Klemmen des M24 verbunden werden.
- (6) Anstatt der Glühlampen können selbstverständlich auch LEDs verwendet werden. Bitte Widerstände nicht vergessen. Wir empfehlen unser LED-Set mit Anleitung.
- (7) F3 und F4 werden selten benötigt - Details zu diesen Funktionen siehe SM7 Anleitung.
- (8) Typische Kanal-Belegung bei Robbe/Futaba-Anlagen. Je nach Hersteller und eigenen Vorlieben (z.B. Lenkung links oder rechts) kann die Belegung natürlich abweichen.

