

## 《取り扱い上の注意》 CAUTION / VORSICHT! / PRECAUTION

●荷台にはセメントやモルタル、鋭い金属片やガラス、可燃物や薬品、火花などの危険なもの、さらに車体より長い物や車体を覆いかくすような大きなものは載せないでください。また、荷物以外のもの（人、動物など）や10kgを越えるものは絶対載せないでください。

●荷台に荷物を載せたときはトップギヤで走行させないでください。ギヤが壊れることがあります。

●車体や荷台を操作している時、または走行している時は車体や荷台に触れないでください。小さなお子様が近くににいる場合は特に注意してください。

●荷台を操作している時は、荷台と車体の間に手や顔を入れたり、近づけたりしないでください。思わぬ事故につながる場合があります。

●泥や水を荷台に載せたり、水たまりなど水がかかる場所で走行しないでください。電気部品がシ

ョートして危険です。またメカの故障の原因になります。

●AM受信機などアンテナ線が長い場合、アンテナパイプから余った線はボディ内で束ねておきましょう。その際、他のコード類と一緒にまとめないでください。

●Do not load dangerous items such as cement, mortar, jagged metal, glass, flammables, chemicals, firecrackers, etc. or objects longer than the model. Never load children, animal or cargo heavier than 10kg.

●Do not use top gear when carrying loads in the bed, as it may damage the model.

●Do not touch model and rear bed during operation. Especially, keep out of reach of children.

●Do not bring your face and hands between rear bed and chassis as it may cause serious accidents.

●Do not pour water or mud into rear bed. Do not run R/C model near water as it may result in short-circuit or damaged R/C mechanism.

●When using receivers with long antenna cable (such as non-2.4GHz receivers), pass antenna cable through pipe and hold excess section inside cab. Do not hold with other cables.

●Laden sie keine gefährlichen Güter wie Kleber, Mörtel, scharfkantiges Metall, Glas, entflammare Stoffe, Chemikalien, Feuerwerkskörper oder Teile die länger sind als der Truck auf. Laden sie keine Kinder, Tiere oder Ladung, die schwerer als 10kg ist auf.

●Benutzen sie bei voller Beladung nicht den dritten Gang, das kann das Modell beschädigen.

●Das Modell oder die Mulde im Betrieb nicht

anfassen. Besonders Kinder sind fernzuhalten.

●Keinesfalls Kopf oder Hände zwischen die Mulde und das Fahrgestell bringen, dies könnte zu schweren Unfällen führen.

●Schütten Sie niemals Wasser oder Matsch in die Mulde. Fahren Sie mit dem RC-Modell nicht in der Nähe von Wasser, dies könnte zu Kurzschlüssen oder Defekten in der RC-Mechanik führen.

●Bei der Nutzung von Empfängern mit langem Antennenkabel (andere als 2,4 GHz) führen Sie das Antennenkabel durch das Röhrchen und halten den Überstand in der Kabine. Nicht mit anderen Kabeln zusammenbinden.

●Ne pas charger des matières dangereuses telles ciment, mortier, métal déchiqueté, verre, produits inflammables et chimiques, pétards etc. ou des objets plus longs que le modèle. Ne jamais charger d'enfant, d'animal ou de chargement excédant 10kg.

●Ne pas utiliser le rapport haut quand la benne est chargée - risque d'endommager le modèle.

●Ne pas toucher le modèle ou la benne durant les évolutions. Garder éloignés les enfants.

●Ne pas mettre les mains ou le visage entre la benne et le châssis : il y a risque de blessures sérieuses.

●Ne pas verser d'eau ou de boue dans la benne. Ne pas faire évoluer le modèle près de l'eau au risque de causer un court-circuit ou d'endommager les mécanismes RC.

●Si on utilise un récepteur avec un câble d'antenne long (récepteur non 2,4GHz), passer le câble dans un tube et laisser la section excédentaire dans la cabine. Ne pas maintenir l'antenne avec d'autres câbles.

