




**WEDICO**  
**BAUANLEITUNG**  
**Felgen, kugelgelagert**  
 für Standardreifen 73mm an Hinterachsen  
**Art.-Nr. 2013**



**WEDICO**  
**ASSEMBLY INSTRUCTION**  
**Rims with Ball Bearings**  
 for standard tyres of 73mm used on rear axles  
**Art.-No. 2013**



S-2013

**Stückliste der Packung:**

Anz.	Nr.	Bauteil	EDV-Nr.
2	19	Mutter M4.....	20042
2	20	U-Scheibe 4,3.....	20048
4	1089	Distanzhülse 6 x 1 x 1,3.....	24844
2	1294	Standardfelge „K“, verchromt.....	28862
2	1294	Standardfelge „K“, grau.....	28880
2	1299	Distanzhülse 6 x 1 x 6,9.....	28872
1	1302	Achse, 89mm.....	24782
8	1303	Kugellager 4 x 8 x 3.....	28874
2	1305	Sechskantschraube M4 x 35.....	28878

bei Ersatzteilbestellung bitte EDV-Nr. angeben

**Parts list of the package:**

Qty.	No.	Assembly part	EDP-No.
2	19	Nut M4.....	20042
2	20	Washer 4.3.....	20048
4	1089	Distance sleeve 6 x 1 x 1.3.....	24844
2	1294	Standard rim "K", chromed.....	28862
2	1294	Standard rim "K", grey.....	28880
2	1299	Distance sleeve 6 x 1 x 6.9.....	28872
1	1302	Axle, 89mm.....	24782
8	1303	Ball bearing 4 x 8 x 3.....	28874
2	1305	Hex head screw M4 x 35.....	28878

please use EDP-number when ordering spare parts

**Montage**

Die kugelgelagerten Felgen sind vorgesehen zum Austausch vorhandener Standard-Felgen an Hinterachsen.

Entfernen Sie zuerst die vorhandene Hinterachse und montieren statt dessen die Achse 1302. Nachdem Sie Reifen auf die Felgen 1294 gezogen haben, werden auf eine Sechskantschraube 1305 nacheinander eine Scheibe 20, eine kurze Distanzhülse 1089, zwei Kugellager 1303 und eine Distanzhülse 1299 gesteckt; diese Einheit wird innen in ein Rad mit verchromter Felge eingesetzt. Danach wird ein Rad mit grauer Felge hinter jenes mit der verchromten gesetzt, beide mit den Radmuttern zueinander liegend. In die graue Felge werden ebenfalls zwei Kugellager 1303 eingesetzt und anschließend wird eine zweite kurze Distanzhülse 1089 auf die Schraube gesteckt und alles mit einer Mutter 19 fest verschraubt. Diese komplette Einheit wird nun an die Hinterachse geschraubt.

Wenn alle Verschraubungen korrekt festgezogen sind, sollten sich die Felgen leicht drehen lassen.

**Assembly**

These rims with ball bearings serve for the exchange of already existent standard rims on rear axles.

Start by detaching your actual rear axle unit and replace it mounting the axle 1302. Once you have mounted the tyres onto the rims 1294, put the following parts one-by-one onto a hex head screw 1305: one washer 20, one short distance sleeve 1089, two ball bearings 1303 and one distance sleeve 1299; afterwards set the unit into the inside of a wheel equipped by a chromed rim. Now set another wheel equipped by a grey rim behind the one with the chromed rim, whereby the wheel nuts are facing towards each other. Insert further two ball bearings 1303 into the grey rim, and afterwards put a second short distance sleeve 1089 onto the screw; tighten the unit using one nut 19. Screw this completed unit to the rear axle.

Once all screwed connections have been tightened correctly the rims should remain easy to turn.

© 2001 by WEDICO, Postfach 20 04 18, D - 42 204 Wuppertal.  
 Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.  
 Technische Änderungen behalten wir uns vor. Nachdruck und Vervielfältigung  
 nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.

12.09.2001

2013.DOC / Zub

© 2001 by WEDICO, P.O. Box 20 04 18, D - 42 204 Wuppertal, Germany.  
 We can assume no liability for technical or typographical errors.  
 We reserve the right to incorporate technical modifications.  
 Duplication and reproduction only with our express consent.